

Hardware - Layout claviers

Francais - Azerty

Ech	²	1 &	2 é	3 "	4 .	5 (	6 -	7 è	8 _	9 ç	0 à	°)	+ =	⌫	Origine	Pg préc.	Nav	
Tab	a	z	e	r	t	y	u	i	o	p	" ^	£ \$	Entrée		Fin	Pg suiv.	Monter	
Verr. maj	q	s	d	f	g	h	j	k	l	m	%	ù	µ *		Ins	Pause	Descendre	
Maj	>	<	w	x	c	v	b	n	? ,	. ;	/ :	\$!	^	Maj	Suppr	Imp. écr.	Arrêt défil	Attacher
Fñ	Ctrl	⊞	Alt						AltGr	Ctrl	<	∨	>	⌵	Options	Aide	Fondu	

Anglais - Qwerty

Esc	~ `	!	1	@	2	#	3	\$	4	%	5	^	6	&	7	*	8	(	9	)	0	-	_	+	=	⌫	Home	PgUp	Nav		
Tab		q		w		e		r		t		y		u		i		o		p		{	[	}	]		\	Del	End	PgDn	Mv Up
Caps		a		s		d		f		g		h		j		k		l		:	;	"	'		Enter		Insert	Pause	Mv Dn		
Shift				z		x		c		v		b		n		m		<	,	>	.	?	/	^		Shift		PrtScn	ScrLk	Dock	
Fn	Ctrl			⊞	Alt											Alt	Ctrl	<		∨		>					⌂	Options	Help	Fade	

Allemand - Qwertz

Esc	°	^	!	1	"	2	§	3	\$	4	%	5	&	6	/	7	(	8	)	9	=	?	ß	`	⌫	Pos1	Bild↑	Nav
Tab		q		w		e		r		t		z		u		i		o		p		ü	*	+	Eingabe	Ende	Bild↓	N. oben
Fest		a		s		d		f		g		h		j		k		l		ö		ä	"	#		Einfg	Pause	N. unten
Umsch		>	<	y		x		c		v		b		n		m		:	,	.	-	^		Umsch	Entf	Druck	Rollen	Andocken
Fnkt	Strg	⊞	Alt														Alt Gr	Strg	⬅	⬇	⬆	⌂	Optionen	Abblenden				